


## Panasonic TV schaltet mit UPC TV Box nicht mehr richtig ein.

Es gibt zwei Möglichkeiten den Fehler zu beheben.

- Beide Geräte mit oben rechts (2) einschalten und dann die Quelle mit unten Rechts (12) ändern.

Oder

- Zuerst TV mit der Taste oben links (1) einschalten und warten bis der TV HDMI anzeigt dann erst die Box mit oben rechts (2) einschalten.



Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung 041 870 55 77